

# Posa del parquet Bauwerk – 3 strati

## Guida alla posa incollata per il parquet prefinito a 3 strati (maschio-femmina) Bauwerk

### Descrizione del prodotto

Casapark 209/181/139

La casa produttrice tratta la superficie degli elementi con olio naturale ad essiccazione ossidativa o con lacca acrilica. I bordi sono provvisti di un giunto di precisione maschio/femmina perimetrale. La posa è eseguita mediante incollatura su tutta la superficie su supporti adeguati.

### Sottofondi adatti

Il parquet prefinito a 3 strati Bauwerk è adatto alla posa su supporti realizzati a regola d'arte tra cui: massetti cementizi e a base di solfato di calcio, massetti autolivellanti a base di solfato di calcio, pannelli di posa, asfalto colato ed elementi in massetto a secco. Per informazioni sulla posa incollata su sottofondi preesistenti rivolgersi al reparto assistenza tecnica.

I rivestimenti elastici e tessili non sono adatti e devono essere rimossi eliminando ogni residuo. I sottofondi devono soddisfare i requisiti per la posa dei parquet (planarità, compattezza della superficie, assenza di fessurazioni, pulizia, asciuttezza, ecc.) previsti dalle norme SIA 253, DIN 18365, Önorm B 5236, DIN/Önorm 18202 e vanno controllati prima della posa.

Il parquet prefinito a 3 strati di Bauwerk non può compensare le differenze di altezza create dalle irregolarità del sottofondo. Il sottofondo deve già soddisfare questi requisiti. Le irregolarità che non rientrino entro le tolleranze di planarità devono essere compensate mediante stuccatura. È necessario soddisfare i requisiti di planarità stabiliti nelle norme SIA 501 414/2 e nella normativa DIN/Önorm 18202, tabella 3, riga 4 relativa alle superfici con qualità superiore.

Nello strato di rivestimento devono essere sempre previsti dei giunti di dilatazione o dei giunti strutturali. A seconda delle dimensioni e della forma dell'ambiente può essere necessario utilizzare giunti di dilatazione aggiuntivi. I giunti di contrazione o di ripresa devono essere chiusi con resine prima della posa e non devono essere necessariamente ripresi nello strato di rivestimento.

Il parquet prefinito a 3 strati Bauwerk è adatto alla posa su sottofondi con riscaldamento a pannelli radianti. Sarà necessario quindi attenersi accuratamente alle istruzioni di posa, facendo particolare attenzione all'umidità del pavimento.

### Tabella dei valori di umidità

	SIA 253 o dichiarazione del produttore	DIN 18365 / Önorm B 5236
Massetti cementizi non riscaldati	2,3 %	2,0 %
Massetti cementizi riscaldati	1,5 %	1,8 %
Massetti in solfato di calcio non riscaldati	0,5 %	0,5 %
Massetti in solfato di calcio riscaldati	0,3 %	0,3 %
Esecuzione del metodo CM secondo la scheda informativa TKB n. 16		
Esecuzione del metodo KRL secondo la scheda informativa TKB n. 18		
Sottofondi minerali non riscaldati	max. 80% di umidità relativa corrispondente	
Sottofondi minerali riscaldati	max. 75% di umidità relativa corrispondente	

### Strumentazione necessaria

- Sega
- spatola dentata
- metro pieghevole
- staggia o fissella
- martello di legno
- pesi
- straccio umido

### Colla adatta

Si raccomanda di utilizzare adesivi a base silanica Bauwerk. Per individuare l'adesivo ottimale consultare l'apposita tabella, attenendosi in ogni caso alle istruzioni di lavorazione fornite dal produttore.

# Posa del parquet Bauwerk – 3 strati

## Guida alla posa incollata per il parquet prefinito a 3 strati (maschio-femmina) Bauwerk

### Posa

La direzione di posa deve essere orientata in base all'incidenza della luce naturale prevalente (o della fonte di luce principale). Non posare le plance troppo vicino alle pareti adiacenti o agli elementi architettonici fissi. In generale va tenuta una distanza di circa 10–15 mm dalle pareti. In spazi ristretti ad es. nei corridoi, è particolarmente importante posare le plance nel senso della lunghezza sfalsandole tra loro di almeno 40 cm. La posa sfalsata del parquet è consigliabile anche in ambienti di piccole dimensioni.

Applicazione della colla: stendere la colla con un'ideale spatola dentellata, secondo le indicazioni del produttore. Applicare solo sulla superficie che può essere rivestita di parquet durante il tempo di apertura della colla, prestando particolare attenzione a stendere il prodotto uniformemente. Non stendere mai una quantità eccessiva di colla (ad es. per livellare irregolarità). Per applicare correttamente il prodotto può essere utile tracciare ulteriori linee di riferimento.

### Importanti istruzioni per la posa

- Trattare con cura i pacchi di parquet prefinito a 3 strati per evitare di danneggiarli.
- Tenere lontano dall'umidità.
- Prima della posa occorre far acclimatare il materiale nell'ambiente (per circa 24 ore), ma senza toglierlo dall'imballaggio.
- Il parquet prefinito a 3 strati Bauwerk è un prodotto naturale. Un tasso di umidità elevato ne determina una maggiore capacità di assorbimento e la relativa comparsa di fenomeni di rigonfiamento. Per questo, la posa non deve essere effettuata in un ambiente con un grado di umidità superiore al 75%.
- In fase di posa l'ambiente deve avere una temperatura di almeno 18 °C, mentre la temperatura del materiale e del pavimento non deve essere inferiore ai 15 °C.
- I residui delle liste, accumulati presso la parete trasversale, possono essere utilizzati per la parete opposta come inizio della nuova fila. La sfalsatura tra gli incastri di testa delle file vicine deve essere di almeno 40 cm.
- In caso di posa su pavimento radiante si raccomanda un ulteriore incollaggio ad H. Applicare in aggiunta della colla vinilica sul giunto maschio-femmina, sia sul lato corto delle plance che per almeno 10 cm sul lato lungo.
- Posare le tavole a ca. 0,5 cm di distanza, facendole scivolare nella posizione definitiva, mediante pressione della mano. Appoggiare le plance sullo strato di adesivo sistemandole in senso obliquo a circa 0,5 cm di distanza rispetto alla loro posizione finale, quindi spostarle facendo pressione manualmente. Il lato femmina della prima fila di plance lungo la parete deve essere posizionato perfettamente diritto. Se si uniscono le plance colpendole leggermente con una mazzetta fare attenzione a non danneggiarne lo strato superiore. Evitare assolutamente di colpire il rivestimento. Per mantenere la necessaria distanza dalla parete perimetrale utilizzare dei cunei e rimuoverli al termine della posa, in modo che il pavimento di parquet possa adattarsi al clima dell'ambiente e dilatarsi.
- Premere attentamente le aree laterali, anche mediante l'apporto di pesi, poiché è proprio in questi punti che i sottofondi presentano le maggiori irregolarità. Per un incollaggio preciso, utilizzare dei pesi adatti, durante la fase di presa della colla.
- Le superfici in parquet prefinito a 3 strati appena posato non devono essere utilizzate per alcune ore.
- La posa del parquet prefinito a 3 strati deve essere l'ultimo lavoro eseguito presso la struttura in costruzione. Qualora non fosse possibile, si dovrà proteggere il pavimento, coprendolo con cartone o simili.
- I nastri adesivi per il fissaggio del materiale di copertura non devono aderire direttamente alla superficie, poiché ne potrebbero danneggiare il trattamento del parquet.
- Esporre gli elementi del parquet alla luce solare per verificare l'eventuale presenza di danni o difetti evidenti. Gli elementi che presentano danni o difetti evidenti non potranno essere posati. Durante la posa, assicurarsi che i lotti siano identici e che la selezione sia uniforme. Più la selezione è rustica, maggiore sarà il numero dei pacchi che dovranno essere aperti affinché la selezione risulti uniforme. Eventuali scostamenti dalle nostre classi di selezione devono essere segnalati prima della posa. È possibile consultare le nostre selezioni sul sito [bauwerk-parkett.com](http://bauwerk-parkett.com), oppure contattare il proprio partner contrattuale in caso di dubbi. Gli elementi posati che presentano difetti evidenti non potranno essere oggetto di reclami.

## Posa del parquet Bauwerk – 3 strati

### Guida alla posa incollata per il parquet prefinito a 3 strati (maschio-femmina) Bauwerk

#### Indicazioni generali

- Nei tipi di legno con un maggiore ritiro e rigonfiamento (ad esempio il faggio), d'inverno si possono verificare delle fughe e degli imbarcamenti leggermente più accentuati. Attraverso un'adeguata umidificazione dell'ambiente e il mantenimento di un ambiente sano (da 20 a 22 °C e un umidità dell'aria durante il periodo di riscaldamento 35 a 45%) è possibile contrastare questo fenomeno.
- Una forte irradiazione solare determina la variazione naturale della tonalità del legno.
- Per mantenere pulito il parquet sono indispensabili tappeti e nettapiedi all'entrata della stanza.
- L'impiego di feltrini adesivi sotto mobili, tavoli e sedie previene graffi e segni superflui sulla superficie del parquet.
- L'utilizzo di un tappeto plastificato trasparente sotto le rotelle delle sedie da ufficio impedisce l'usura localizzata.

Per quanto riguarda la pulizia e la cura, nonché la preparazione del sottofondo, si prega di consultare le altre schede informative relative alla posa su pavimento radiante nell'Area Competenza, sul sito [bauwerk-parkett.com](http://bauwerk-parkett.com)

#### Istruzioni di posa Bauwerk Casapark (maschio-femmina)

