

Du parquet dans la salle de bains

1. Choix du parquet : les essences ayant une faible tendance au gonflement et au retrait sont à privilégier, comme par exemple le chêne, le chêne fumé ou noyer américain. Les surfaces huilées naturelles de Bauwerk Parkett conviennent particulièrement bien à une pose dans la salle de bains. Les classifications plus calmes sont plus appropriées que les rustiques, car les gros nœuds, les tourbillons et les fissures sont plus sensibles à l'humidité.

2. Préparation de la surface : le support doit être correctement scellé. Les normes et les fiches techniques applicables doivent être prises en compte pour chaque pays. Fiche technique ZDB Allemagne/DIN 18195 ; Autriche Önorm B 3692 ; Suisse fiche technique SPV. La mesure la plus importante consiste à protéger le support et la chape contre la pénétration de l'humidité. Les bandes d'étanchéité, les coins intérieurs et extérieurs des bandes d'étanchéité et les colliers d'étanchéité doivent être installés conformément aux instructions du fabricant respectif et doivent être adaptés au matériau de scellement. Les solutions d'imperméabilisation, les adhésifs et les bandes d'étanchéité doivent être hydrofuges, ponter les fissures et être compatibles au sein du système.

3. Matériaux : veuillez n'utiliser que des produits de scellement et de collage qui sont compatibles au sein du système et avec les pièces humides. (veuillez respecter les instructions des fabricants respectifs pour les pièces humides.) Les instructions du fabricant pour les pièces humides doivent être respectées.

4. Technique de pose : il est recommandé de procéder exclusivement à une pose collée en plein afin que le moins d'humidité possible puisse s'infiltrer sous le parquet.

5. Premier entretien : le premier entretien doit être effectué par vous en tant que poseur. Ainsi, les joints et les bords non traités sont mieux protégés contre la pénétration de la saleté et de l'humidité. Pour nos surfaces huilées, nous recommandons l'utilisation de l'huile d'entretien Plus ou de l'huile à base de cire dure, qui offre une meilleure protection des bords que l'huile d'entretien dans la salle de bains.

6. Entretien courant : les surfaces huilées doivent être huilées à nouveau au moins 2 à 4 fois par an.

Important : cherchez au préalable à entrer directement en contact avec le client final et soulignez que dans la salle de bains, il est particulièrement important de respecter certaines règles.

Expliquez les points les plus importants à vos clients :

• *Une atmosphère intérieure saine*

20 à 22 °C et pendant la période de chauffage 35 à 45 % d'humidité.

• *Une aération suffisante*

Après une douche ou un bain, il convient de toujours aérer correctement la salle de bain.

Il faut éviter une humidité de l'air supérieure à 70 %.

• *Essuyer rapidement l'humidité stagnante*

Après une douche ou un bain, l'eau stagnante doit être essuyée rapidement pour éviter que le bois ne gonfle ou ne se tache.

• *Chauffage par le sol*

La température de surface ne doit pas dépasser 29 °C. Il faut toujours respecter les règles énoncées dans les « Fiches techniques de pose sur des systèmes de chauffage par le sol ».

• *Nettoyage et entretien*

Dans la salle de bains, nous recommandons, outre le nettoyage et l'entretien habituels, d'effectuer régulièrement le test de la goutte (à effectuer par le client final).

Notez que la classe de glissement peut changer en cas d'humidité stagnante dans la zone où l'on marche pieds nus. Les surfaces structurées présentent à cet égard plus d'avantages que les surfaces polies. Entretenez-vous avec vos clients afin de leur expliquer comment le test de la goutte peut être effectué sans difficulté : aitez tomber une goutte d'eau sur votre parquet huilé naturel. Si la goutte reste en suspension sur la surface, il n'y a pas de problème avec la surface de votre parquet. Si la goutte pénètre immédiatement dans le bois (la zone devient plus sombre), la surface doit être huilée à nouveau. La fréquence d'huilage dépend de la sollicitation. Le client final peut soit huiler lui-même la surface avec l'huile d'entretien Eco, soit la faire huiler par le poseur.

Bauwerk Parkett décline toute responsabilité en cas de dommages causés par l'humidité.



Villapark Noyer américain Nature 35