

Pflegeöl-Matrix

für naturgeölte Oberflächen von Bauwerk Parkett

	Eiche Natur	Eiche schwarz gekalkt	Eiche angeräuchert	Eiche Nuvola	Eiche Roccia	Eiche Avorio	Eiche Farina	Eiche geräuchert Farina	Eiche Avena	Eiche Caffelatte	Eiche Creta	Eiche Fango used-look	Eiche angeräuchert Canneto	Eiche Sasso	Eiche Silver	Eiche Deserto used-look	Eiche angeräuchert Cacao	Eiche Ambra	Eiche Fumo	Eiche Gold	Eiche Mandorla	Eiche Tabacco used-look	Eiche angeräuchert Terra	Eiche geräuchert Lava	Eiche geräuchert	Akazie gedämpft Natur	Kirschbaum amerikanisch Natur	Nussbaum amerikanisch Natur	Eiche Caffè	Eiche Caramello	Eiche Fulvo
Farblos	●	●	●	●	●																										
Weiss						●	●	●																							
Beige									●	●	●	●	●																		
Grau														●	●																
Hellbraun																●	●	●	●												
Goldbraun																				●	●	●	●	●							
Braun																								●	●	●	●	●	●	●	●
Schwarz																								●	●		●				

● erhältlich als Pflegeöl und Pflegeöl Plus ● erhältlich als Pflegeöl ● Alternativ: färbt stärker ein als Braun

Alternativ kann das lösemittelfreie Pflegeöl Eco verwendet werden. Benutzen Sie für Farina-Oberflächen das Pflegeöl Eco weiss, für alle anderen Böden das Pflegeöl Eco farblos. Das Pflegeöl Plus muss maschinell verarbeitet werden.

Ob naturgeöltes Parkett genügend geschützt ist, zeigt ein einfacher Test: Geben Sie etwas Wasser auf die Oberfläche. Bleibt das Wasser kompakt als Tropfen stehen, ist die Oberfläche an dieser Stelle ausreichend mit Öl gesättigt.

Test Ölsättigung

