

Pose du parquet Bauwerk – 3-plis

Instructions de pose pour le parquet fini 3 plis (rainure-crête) de Bauwerk à coller en plein

Description du produit

Casapark 209/181/139

La surface des éléments est soit traitée en usine avec une huile naturelle durcie par oxydation, soit vernie avec un vernis acrylique résistant. Les bords des lames sont munis d'un assemblage de précision rainure-crête sur tout le pourtour. La pose est effectuée par un collage en plein sur des supports appropriés.

Supports appropriés

Le parquet fini 3 plis de Bauwerk peut être posé sur des sous-couches installées par des professionnels. Il s'agit de : chapes en ciment et en sulfate de calcium, chapes coulées en sulfate de calcium, panneaux de pose, chapes d'asphalte coulé et éléments de chape sèche. Pour le collage sur d'anciens supports, veuillez contacter le Service Technique.

Les revêtements textiles ou élastiques existants ne sont pas des sous-couches adaptées et sont à exclure complètement. Les supports doivent répondre aux exigences de la pose de parquet (planéité, résistance de la surface, absence de fissures, propreté, sécheresse, etc.) conformément aux normes SIA 253, DIN 18365, Önorm B 5236, DIN/Önorm 18202 et doivent être testés avant la pose.

Le parquet fini 3-plis Bauwerk ne peut pas compenser les différences de niveau du support. Le support doit au préalable répondre à ces exigences. Les différences de niveau dépassant les tolérances de planéité admissibles doivent être compensées par tassement. Les exigences de planéité selon les normes SIA 501 414/2 ou DIN/Önorm 18202 tableau 3, ligne 4 pour les exigences plus élevées doivent être respectées.

Les joints de dilatation de construction ou les joints fonctionnels doivent toujours être repris dans le revêtement supérieur. Selon la taille et la géométrie de la pièce, des joints de dilatation supplémentaires peuvent également être nécessaires. Les faux joints ou les joints de construction doivent être fermés par verrouillage avant la pose. Ceux-ci ne doivent pas nécessairement être repris dans le revêtement supérieur.

Le parquet fini Bauwerk 3-plis est adapté pour une pose sur des supports avec chauffage au sol. Il sera donc nécessaire de s'en tenir soigneusement aux conditions de pose en veillant particulièrement à l'humidité du sol.

Tableau des valeurs maximales d'humidité

	SIA 253 ou instructions du fabricant	DIN 18365 / Önorm B 5236
Chapes en ciment non chauffées	2,3 %	2,0 %
Chapes en ciment chauffées	1,5 %	1,8 %
Chapes en sulfate de calcium non chauffées	0,5 %	0,5 %
Chapes en sulfate de calcium chauffées	0,3 %	0,3 %
Mise en œuvre de la méthode CM selon la brochure TKB n°16		
Selon la méthode KRL, conformément à la brochure TKB n°18		
Supports minéraux non chauffés	max. 80 % d'humidité relative de l'air correspondante	
Supports minéraux chauffés	max. 75 % d'humidité relative de l'air correspondante	

Outillage nécessaire

- Scie
- spatule dentée
- mètre pliable
- règle ou cordeau
- maillet
- poids
- linge humide

Colle appropriée

Nous recommandons l'utilisation de colles s à base de silane de Bauwerk. Veuillez vous reporter à notre tableau professionnel Bauwerk pour connaître l'adhésif le plus approprié. Les indications d'utilisation du fabricant de l'adhésif doivent être strictement respectées dans tous les cas.

Pose du parquet Bauwerk – 3-plis

Instructions de pose pour le parquet fini 3 plis (rainure-crête) de Bauwerk à coller en plein

Pose

Le sens de pose doit être orienté vers la source de lumière naturelle principale (ou la source de lumière principale). Les lames de parquet ne doivent jamais être posées trop près des murs adjacents ou des éléments de construction fixes. En règle générale, il convient de respecter un écart d'environ 10–15 mm par rapport au mur. Dans les pièces étroites, par exemple les couloirs, il est particulièrement important que les lames soient posées dans le sens de la longueur avec le décalage minimum prescrit de 40 cm. Même sur les petites surfaces, le parquet doit être posé en quinconce.

Encollage: étaler la colle à l'aide de la spatule dentée adaptée en suivant les indications du fabricant. Appliquer la colle en quantité telle que le parquet puisse être posé pendant le temps ouvert, en veillant tout particulièrement à réaliser un encollage uniforme. Ne jamais étaler trop de colle (par ex. pour compenser les aspérités). Le marquage d'autres lignes de repère est indispensable pour réaliser un encollage précis.

Remarques importantes pour la pose

- Manipuler avec soin l'emballage du parquet pour éviter de l'endommager.
- Stocker à l'abri de l'humidité.
- Les paquets doivent être placés dans la pièce avant la pose (environ 24 heures) afin d'être à la température ambiante, mais ne doivent en aucun cas être ouverts avant la pose.
- Le parquet Bauwerk 3-plis est un produit naturel. Un taux d'humidité élevé augmenterait sa capacité d'absorption entraînant ainsi l'apparition de gonflement. Pour ce motif, la pose ne doit être effectuée seulement dans un climat n'ayant pas un taux d'humidité supérieur à 75%.
- Lors de la pose, la température de la pièce doit être d'au moins 18 °C et la température du matériau et du sol ne doit pas être inférieure à 15 °C.
- Les lames restantes, accumulées le long du mur transversal peuvent être utilisées pour le mur opposé comme nouvelle file de repère initiale. Le décalage entre les têtes des lames de rangées voisines doit être d'au moins 40 cm.
- En cas de pose sur un chauffage par le sol, nous recommandons un collage H supplémentaire. Sur le petit côté des lames ainsi que sur au moins 10 cm sur le côté longitudinal, l'assemblage rainure-crête est en outre collé avec une colle blanche.
- Les lames sont placées dans le lit de colle en biais d'environ 0,5 cm avant la couche définitive et poussées par pression de la main. Pour la première rangée de lames, le côté rainuré doit être parfaitement droit par rapport au côté du mur. Si l'on utilise une cale de frappe pour taper légèrement, il faut veiller à ne pas endommager la couche d'usure. Il faut absolument éviter les coups sur la couche d'usure. La distance nécessaire au mur doit être maintenue à l'aide de cales. Celles-ci doivent être retirées après la pose afin que le parquet puisse s'adapter au climat ambiant et se dilater.
- Bien appuyer sur les côtés à l'aide des poids puisque c'est juste à ces points que les supports présentent le plus d'irrégularité. Pour obtenir un collage précis, utiliser des poids adaptés pendant la phase de prise de la colle.
- Les parquets finis 3-plis tout juste posés collés ne doivent pas être utilisés pendant quelques heures.
- La pose du parquet fini 3-plis doit être le dernier travail effectué sur le sol en construction. Si cela n'était pas possible, il faudra protéger le sol en le couvrant de cartons ou autre.
- Les bandes autocollantes utilisées pour fixer le matériel de couverture ne doivent pas être collées directement au sol puisqu'elles pourraient endommager le traitement du parquet.
- Après la pose, il est possible d'ôter les lames endommagées à l'aide d'un scapel puis de les remplacer par de nouvelles en éliminant le pourtour et en éliminant les restes de colles, etc. du support.
- Lors de la pose, il faut veiller à ce que les éléments soient issus du même lot et que l'image d'assortiment soit uniforme. Plus la classification est rustique, plus il faut ouvrir de paquets pour créer une image d'assortiment uniforme. Les éventuels écarts par rapport à nos classes d'assortiment doivent être éliminés avant la pose. Veuillez vous référer à nos images d'assortiment sur bauwerk-parkett.com ou contacter votre partenaire contractuel en cas de doute. Les éléments posés présentant des défauts visuels ne peuvent faire l'objet de réclamations.

Pose du parquet Bauwerk – 3-plis

Instructions de pose pour le parquet fini 3 plis (rainure-crête) de Bauwerk à coller en plein

Remarques générales

- En hiver, les essences à fortes variations dimensionnelles, comme le hêtre, peuvent présenter des joints plus larges entre les lames ou voiler légèrement. Il est possible d'agir contre ce phénomène en humidifiant l'air et en maintenant un climat sain dans la pièce (de 20 à 22 °C et l'humidité de l'air pendant la période de chauffage 35 à 45%).
- Une irradiation solaire importante peut varier la couleur naturelle du bois.
- Pour garder un parquet bien propre, des tapis et paillason sont indispensables à l'entrée des pièces.
- Utiliser des glisseurs en feutre sous les meubles, les tables et les chaises pour empêcher les rayures et traces sur le parquet.
- Utiliser un tapis plastifié transparent sous les roulettes des chaises de bureau pour empêcher une usure locale du sol.

Veillez consulter nos autres brochures concernant la pose sur le chauffage/refroidissement par le sol, le nettoyage et l'entretien ainsi que la préparation du support dans Œuvre Compétence sur bauwerk-parkett.com

Modes de pose pour Bauwerk Casapark (rainure-crête)

